



Ecobug® Extra Strong Urinal Cap aus dem Urinal nehmen.



Urinal mit 2-3 Liter kaltem Wasser spülen.



Urinal mit Bürste oder Schwamm gründlich säubern und vor Grobverschmutzungen befreien.

WICHTIG! Ränder und Abflussbereich des Urinals gründlich reinigen.



Nochmals mit 1 Liter kaltem Wasser nachspülen.



Ecobug® Extra Strong Urinal Cap wieder in das Urinal einsetzen.



Das Urinal, sowie die Außenseite, Wand und Boden mit dem Ecobug® High Performance Washroom Cleaner besprühen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ✓ Keine anderen Reiniger oder Chemikalien mit dem ecobug® Extra Strong Urinal Cap verwenden, da die Mikroorganismen durch den Kontakt mit chemischen Stoffen abgetötet werden.
- ✓ Kein verschmutztes Wasser aus dem Wischkübel ins Urinal leeren.
- ✓ Wenn der ecobug® Extra Strong Urinal Cap zur Gänze verbraucht ist, ersetzen Sie diesen durch einen neuen ecobug® Extra Strong Urinal Cap.

