



Alkalischer, chlorhaltiger Schaumreiniger zur Entfettung und Reinigung von Oberflächen.

## Chlor Schaumreiniger

### Unser Plus

- schnelle und effektive Reinigung von stark verschmutzten und verfärbten Flächen wie Maschinen, Anlagen, Fußböden, Wänden etc.
- ergibt einen feinporigen, durchdringenden Schaum, der besonders gut an senkrechten Oberflächen haftet

### Anwendungsgebiete

Zur Entfettung und Reinigung von Oberflächen.

### Anwendungshinweise

Chlor Schaumreiniger in verdünnter Form mit Sprüher, Niederdruck, Hochdruck, manuell oder mit Schaummaschine auftragen, einwirken lassen und gründlich mit kaltem Wasser nachspülen.

Anwendungskonzentration:

Standarddosierung: 2 %, Einwirkzeit 5 - 15 Minuten.



# Chlorschaumreiniger

## Produktdaten

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:  
< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, < 5 % amphotere Tenside, < 5 % Phosphonate  
Enthält Natriumhydroxid.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,11 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	hellgelb
Flammpunkt	nicht bestimmt
Form	flüssig
pH	13,4 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Besondere Hinweise

Nicht geeignet für Aluminium und alkaliempfindliche Materialien. In Zweifelsfällen ist die Materialverträglichkeit zu prüfen. Nicht mit Säuren mischen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Chlorschaumreiniger 11 kg KA	1/Kanister	187501

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Dosiergerät sm 8 Schaum	626000
Schaumpistole Nito 4,05 L	680700

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

 **Air Liquide** Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.  
HEALTHCARE